

REPLACEMENT FOR HISENSE

codice 1720



Telecomando di ricambio per TV HISENSE con simbologia come originale



Imballo 12 x 30 x 3 cm
Confezione 30 pz.



numero apparecchi	1
apparecchi controllabili	TV HISENSE
comanda	Comanda tutte le funzioni
funzioni	Menu, Av, Televideo, Colore
marche	Funziona con tutti i modelli HISENSE
tipo di programmazione	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
batterie	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
codice memorizzato	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

