



Philips

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ3123/12

Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Questa elegante e affidabile radiosveglia AJ3123/12 dotata di sintonizzatore FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Vantaggi

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

- Facile impostazione di sveglia/ora
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Semplicità d'uso

PHILIPS

Caratteristiche

Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Facile impostazione di sveglia/ora




Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Batteria tampone

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Funzioni utili

Sveglia	Reset allarme 24 ore Buzzer Alarm Radiosveglia Ripetizione della suoneria (snooze) Spegnimento automatico
Orologio/Versione	Digitale
Cifre display	4
Tipo display	Display a 4 cifre

Audio

Potenza in uscita (RMS)	100 mW
Sistema audio	Mono
Diametro altoparlante	2,25"
Controllo del volume	digitale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna	Antenna FM
Bande del sintonizzatore	FM
Stazioni preimpostate	10
Ottimizzazione del sintonizzatore	Scansione automatica

Accessori

Accessori inclusi	Manuale utente Certificato di garanzia
-------------------	---

Dimensioni (lpxa)

Larghezza prodotto	177,1 mm
Altezza prodotto	48,1 mm
Profondità prodotto	122,8 mm
Tipo di imballaggio	D-box
Larghezza imballo	179 mm
Altezza imballo	140 mm
Spessore imballo	54 mm
Peso incluso imballaggio	0,61 Kg
Peso del prodotto	0,53 Kg

Assorbimento

Tipo di batteria	6F22
Voltaggio della batteria	9 V
Tensione di rete	Si
Numero di batterie	1



Dati soggetti a modifiche
2016, Aprile 7

Version: 3.0.7
EAN: 8712581639396

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com