



Radiosveglia

- Ricarica universale
- Sintonizzazione digitale FM
- Sveglia a due modalità
- Backup di ora e sveglia

AJ3200/12

Svegliati al suono della radio FM e con lo smartphone carico

La radiosveglia Philips AJ3200 carica qualsiasi smartphone, iPhone o Android mentre dormi. La base flessibile si adatta perfettamente alla posizione della presa di qualsiasi telefono. Svegliati al suono della tua radio FM preferita e inizia la giornata completamente carico.

Vantaggi

Comodo caricabatterie per comodino

- Basi di ricarica universale e sistema di gestione dei cavi senza ingombro

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Tuner digitale FM con preselezioni

Semplicità d'uso

- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

PHILIPS

Caratteristiche

Ricarica universale



Basta con la confusione sul tuo comodino. Questa radiosveglia è dotata di tre basi intercambiabili per la ricarica del tuo iPhone, Android o altro smartphone. Utilizza il cavo Apple Lightning o un cavo per ricarica a 30 pin con la base giusta per il tuo iPhone e/o la base micro USB in dotazione per Android e altri smartphone. Una volta collegato il cavo alla base, riponi il tuo smartphone e comincia subito la ricarica. Anche i cavi sono nascosti alla vista per uno spazio più ordinato.

Sveglia con radio o cicalino



Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Orologio

Tipo Display	Digitale LED
Formato ora	24 ore

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Batteria tampone

Spegnimento automatico



Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Sveglia

N. di sveglie	2
Sorgente della sveglia	Cicalino

Snooze (sveglia ripetuta)	radio FM Sì, 9 minuti
Reset allarme 24 ore	Sì
Spegnimento automatico	15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande sintonizzatore FM	FM
Gamma di frequenza FM	87,5 - 108 MHz
N. di stazioni preimpostate	10 FM
Antenna	antenna FM

Audio

Impianto audio	mono
Potenza in uscita (RMS)	500 mW
Controllo del volume	digitale

Assorbimento

Tipo alimentazione	Ingresso CA
Potenza CA in ingresso	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico in stand-by	< 1 W
Tipo di batteria	AA
Numero di batterie	2

Dimensioni (l x p x a)

Tipo di imballaggio	D-box
Dimensioni del prodotto (L x P x A)	112 x 101 x 125 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	119 x 122 x 183 mm

Peso del prodotto	0,41 Kg
Peso incluso imballaggio	0,56 Kg

Accessori

Cavo micro USB con base	Sì
Base per	Connettore Lightning (iPhone 5) Connettore a 30 pin (iPhone 4/4S)
Guida rapida	Sì
Garanzia	Foglio di garanzia

Dimensioni dell'imballo

Altezza	12,80 cm
Larghezza	12,80 cm
Profondità	15,80 cm
Peso netto	0,40 Kg
Peso lordo	0,49 Kg
EAN	08712581704377
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	852792

Scatola esterna

Lunghezza	39,50 cm
Larghezza	16,70 cm
Altezza	27,30 cm
Peso lordo	3,32 Kg
EAN	18712581704374
Numero di confezioni consumatori	6



Dati soggetti a modifiche
2017, Luglio 28

Version: 1.0.9
EAN: 08712581704377

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com