

SI5741D Novità

Piano di cottura a induzione, nero,
75 cm.

EAN13: 8017709214159

- Bordi dritti
- 4 zone induzione
- Zona cottura anteriore destra: Ø 160 mm, potenza 1300 W - **Booster (P) 1400 W**
- Zona cottura posteriore destra: Ø 210 mm, potenza 2300 W - **Booster (P) 3000 W**
- Zona cottura posteriore sinistra: Ø 160 mm, potenza 1300 W - **Booster (P) 1400 W**
- Zona cottura anteriore sinistra: Ø 210 mm, potenza 2300 W - **Booster (P) 3000 W**
- **9 livelli di potenza**
- Allarme acustico
- 4 timer con fine cottura
- Adattamento automatico al Ø della pentola
- Rilevatore di presenza pentola
- Indicatore diametro minimo di utilizzo
- Protezione da accensione accidentale
- **Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000, 4500 W**
- **Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W**
- In dotazione: Raschietto per la pulizia



Plus



Opzioni prodotto

- **TPK** - Piastra



Induzione:

 Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

Comandi Touch Control:

 Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

Timer:

 Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

Tempo trascorso:

 La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.

ECO-logic:

 L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.

Blocco comandi:

 L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Selezione rapida:

 Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.

Opzione Booster:

 L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Anti-surriscaldamento:

 Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.

Indicatore di calore residuo:

 Sui piani in vitroceramica, dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

