



PLANA

Bilancia elettronica da cucina

Electronic Kitchen Scales

Balanzas electrónicas de cocina

Cod. 118210013

Manuale / User manual / Manual de usuario




CARATTERISTICHE

1. Indica il volume di acqua e latte
2. Possibilità di scelta tradue unità di misura del peso g e Lb:Oz
3. Possibilità di scelta tradue unità di misura del volume ml efl'oz
4. Indicatore di batteria scarica / sovraccarico batteria
5. Con sensore di alta precisione
6. Funzione ZERO e funzione TARA
7. Autospegnimento

PER INSTALLARE O SOSTITUIRE LA BATTERIA

Il tipo di batteria di scala dipende dalla struttura del prodotto. Per trovare il tipo di batteria della bilancia seguire le istruzioni nelle seguenti immagini e poi installare e sostituire le batterie come descritto.

1. 1x3V CR2032 batteria al litio (inclusa). Rimuovere la pellicola isolante prima dell'uso.
2. 2x1.5V (AA / AAA) batterie (escluse). Rimuovere la pellicola isolante prima dell'uso.



Aprire il coperchio del vano batteria nella parte inferiore della bilancia:

- A. Estrarre la batteria usata con l'aiuto di un oggetto appuntito, come mostrato nella figura.
- B. Installare la nuova batteria mettendo un lato della batteria sotto il deflettore batteria e quindi premendo dall'altra parte.



- A. Togliere le batterie usate con l'aiuto di un oggetto appuntito, se necessario.
- B. Installare le nuove batterie mettendo un lato della batteria verso il basso prima e premendo l'altro lato. (Attenersi alla polarità).

DISPLAY LCD



PULSANTE MODE


MODE: modo conversione

ZERO: azzeramento / tara

UNIT: converte il sistema di unità di misura (Pulsante Conversione nella parte inferiore della bilancia)

MODALITÀ CONVERSIONE


Dopo aver acceso la bilancia, premere il tasto MODE per selezionare la modalità come mostrato di seguito:



Nota: I sistemi di unità della bilancia dipendono e dal paese di destinazione.

CONVERSIONE UNITÀ DI PESO

Se la bilancia ha entrambi i sistemi di unità di misura (g, ml) o Imperial (lb:oz, fl'oz) premere il pulsante MODE per selezionare la modalità di lavoro (peso, volume del latte, volume d'acqua) e premere il tasto di conversione UNIT per la conversione tra due sistemi. Per esempio per la conversione del peso:





Quando si imposta **g** come unità di peso, il volume verrà calcolato in **ml**;
Quando si imposta **lb:oz** come unità di peso, il volume verrà calcolato in **fl'oz**.

PESATURA

MODALITÀ PESO

- Posizionare la bilancia su una superficie solida e piatta.
- Posizionare la ciotola (se utilizzata) sulla bilancia.
- Premere delicatamente la mano sulla bilancia per accenderla.
- Attendere che appaia "0" sul display. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di pesatura.
- Mettere gli ingredienti sulla bilancia (o nella ciotola) per avviare la pesata. Sul display apparirà il peso.
- Se l'ingrediente da pesare è acqua o latte, premere il tasto MODE per scegliere l'unità di misura volume e il display mostrerà il volume dell'ingrediente pesato.






MODALITÀ VOLUME

- Posizionare la bilancia su una superficie solida e piatta.
- Premere delicatamente la mano sulla bilancia per accenderla.
- Attendere che appaia "0" sul display. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità "acqua" o "latte".
- Mettere il contenitore del liquido sulla bilancia. Il display mostrerà il peso del contenitore.
- Premere ZERO per azzerare il peso.
- Mettere il liquido nel contenitore, il display mostrerà il volume.
- Premere MODE per selezionare "modalità peso" e la bilancia mostrerà il peso del liquido.

FUNZIONE "ZERO" O "TARA"

Per pesare ingredienti diversi consecutivamente senza rimuoverli dalla bilancia. Mettere gli ingredienti sulla bilancia, ottenete il peso. Premere il tasto ZERO per resettare il display a "0" prima di aggiungere il nuovo ingrediente. È possibile ripetere questa operazione più volte.



Opzione 1: funzione "ZERO"

Quando somma totale degli ingredienti caricati sulla bilancia è inferiore o uguale al 4% della capacità totale della bilancia.


4% = 80 gr con una capacità massima di 2000gr

200 gr con una capacità massima di 5000 gr

Il display mostrerà "----" o "0g" ogni volta che viene premuto il tasto ZERO.

Il simbolo "----" significa che il peso non è stabile, attendere qualche secondo.

"0g" contemporaneamente al simbolo "o" nel lato sinistro del display si-gnifica che la funzione ZERO è attiva. La capacità di peso massima rimane invariata.



Opzione 2: funzione "TARA"

Quando la somma totale di tutti gli ingredienti sulla bilancia è superiore al 4% della capacità di peso massima della bilancia.

4% = 80 gr con una capacità massima di 2000 gr

200 gr con una capacità massima di 5000 gr

Il display mostrerà "----" o "0g" ogni volta che viene premuto il tasto ZERO.

Il simbolo "----" significa che il peso non è stabile, attendere qualche secondo.


"0g" contemporaneamente al simbolo "T" in alto a sinistra del display significa che la funzione TARA è attiva.

La capacità di peso massima diminuisce del peso totale di tutti gli ingredienti.

Premendo il tasto ZERO è possibile vedere il peso totale di tutti gli ingredienti sopra la bilancia.


Se si vuole pesare ancora ingredienti basta premere il tasto ZERO per resettare nuovamente il display a "0".

AUTOSPEGNIMENTO



L'autospegnimento si attiva quando il display mostra "0" o lo stesso peso per più di 2 minuti consecutivi.

INDICATORI DI ATTENZIONE



1. Sostituire la batteria
2. Bilancia sovraccaricata. Rimuovere gli ingredienti per evitare danni alla bilancia. La capacità di peso massimo è indicata sulla bilancia.

PULIZIA E CURA DELLA BILANCIA



1. La bilancia può essere pulita con un panno leggermente umido. NON immergere la bilancia in acqua o pulire con diluenti, prodotti abrasivi in genere.
2. Tutte le parti in plastica devono essere pulite immediatamente dopo il contatto con grassi, spezie, aceto e cibi con coloranti. Evitare il contatto con i succhi acidi degli agrumi.
3. Usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. NON usare sui tappeti
4. NON colpire, scuotere o far cadere la bilancia
5. La bilancia è dotata di un sensore ad alta precisione, prendersene cura.
6. Si prega di tenerlo asciutto.
7. Controllare se la batteria è installata o se è ancora carica, altrimenti la bilancia non può essere accesa.
8. La bilancia è per uso casalingo, non per uso commerciale.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 1 batteria CR2032 litio

Portata massima: 5kg

Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

SMALTIMENTO

La presenza del simbolo del bidone barrato indica che:



Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute.

Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/30/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/35/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.). A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso. L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.


FEATURES

1. Indicate volume of water and milk
2. Two weight unit systems: g e Lb:Oz convertible
3. Two volume unit systems: ml e fl:Oz convertible
4. Low battery power / Overload indication
5. With high precision strain gauge sensor
6. With zero, tare function
7. Auto off

TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

The battery type of scale depends on the product structure. Find the battery type of your scale according to the following pictures, then install and replace battery as described.

1. 1x3V CR2032 lithium battery (included). Remove isolation sheet before use.
2. 2x1.5V (AA / AAA) batteries (excluded). Remove packaging foil before use.




Open the battery case cover at the bottom of scale:

- A. Take out the used battery with the aid of a sharp object, as shown in picture.
- B. Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.



- A. Take out used batteries, with the aid of a sharp object if needed.
- B. Install new batteries by putting one side of the battery down first and pressing down the side (please observe the polarity).

LCD



BUTTON FUNCTION


MODE: Mode conversion

ZERO: Zero / Tare

UNIT: Convert init systems of Metric or Imperial (Conversion button at the bottom of scale).

MODE CONVERSION


After turning on scale, press **MODE** button to select mode as shown below:



Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale with both unit systems of metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz) press **MODE** button or choose working mode (weight, milk volume, water volume) then press **UNIT** conversion button to convert between two systems. Take the conversion of weight unit for example:



When setting **g** as weight unit, the default volume unit is **ml**;


When setting **lb:oz** as weight unit, the default volume unit is **fl'oz**.


Remark: The unit system of scale depends on scale destination or the requirement of distributor.

TO START WEIGHING

WEIGHING MODE

- Place the scale on a solid and flat surface.
- Place bowl (if used) on the scale.
- Gently press on the scale by hand to turn on.
- Wait until LCD shows "0". Press **MODE** button to convert to weighing mode.
- Load weighing object on scale (or bowl) to start weighing. LCD will show the weight reading.
- If the weighing object is water or milk, press **MODE** button to choose volume mode and view the volume of weighing object.






VOLUME INDICATION MODE

- Place the scale on a solid and flat surface.
- Gently press on the scale by hand to turn on.
- Wait until LDC shows "0" and press **MODE** button to choose "water" or "milk" mode.
- Put a liquid container onto the scale platform. LCD shows weight of container.
- Press **ZERO** button to zero or tare weight.
- Put liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume or the liquid.
- Press **MODE** button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.

"ZERO" OR "TARA" FUNCTION

To weight different loads consecutively without removing loads from scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press **ZERO** button to reset the LCD reading to "0" before adding new load. You can repeat this operation.



Condition 1: "ZERO" function

when total sum of all loads on scale $\leq$ 4% of scale's max. weight capacity.

4% = 80 gr when capacity is 2000gr


200 gr when capacity is 5000 gr

LCD will show "----" or "0g" each time **ZERO** is pressed.

"----" means not stable, please wait for a moment.

"0g" and meanwhile an icon "O" on the left side of LCD mean **ZERO** function is activated.

Max weight capacity remains unchanged.



Condition 2: "TARA" function

when total sum of all loads on scale $>$ 4% of scale's max. weight capacity.

4% = 80 gr when capacity is 2000 gr

200 gr when capacity is 5000 gr

LCD will show "----" or "0g" each time **ZERO** is pressed.

"----" means not stable, please wait for a moment.

"0g" and meanwhile an icon "T" on upper left corner of LCD mean **TARE** function is activated.


Max weight capacity is reduced by total weight of all loads.

Under this condition:

By pressing **ZERO**, you can see the total weight of all loads on the scale.


If you want to weigh more loads, just press **ZERO** to reset LCD reading to "0" again.

AUTO SHUT OFF



Auto shut-off occurs if display shows "0" or shows the same weight reading for 2 minutes.

WARNING INDICATORS



1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max weight capacity is indicated on the scale.

CLEANING AND CARE



1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.
4. DO NOT hit, shake or drop the scale
5. The scale is equipped with a high-precision sensor, take care of it.
6. Please keep it dry.
7. Check if the battery is installed or is still charging, otherwise the scale can not be turned on.
8. Scale is for home use, not for commercial use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 1 CR2032 lithium battery

Maximum capacity: 5kg

Made in China

KEEP THESE INSTRUCTIONS. ARTICLE ONLY FOR HOME USE.

Caution: The appliance can only be repaired by authorized specialists, as unauthorized repairs can cause damage. If a fault occurs, contact the store where the product was purchased.

DISPOSAL OF THE UNIT

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


CARACTERÍSTICAS

1. Indica el volumen de agua y leche
2. Posibilidad de elegir entre dos unidades de peso g y Lb: Oz
3. Posibilidad de elegir entre dos unidades de volumen ml y fl: Oz
4. Indicador de batería descargada / sobrecarga batería
5. Con sensor de alta precisión
6. Función CERO y función TARA
7. Autoapagamiento

PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA

El tipo de batería depende de la estructura del producto. Para encontrar el tipo de batería de la balanza seguir las instrucciones en las siguientes imágenes y por lo tanto reemplazarle.

1. 1x3V CR2032 batería al litio (incluida). Remover la película aislante antes del empleo.
2. 2x1.5V (AA/AAA) baterías (excluidas). Remover la película aislante antes del empleo.



Abrir la tapadera de la vana batería en la parte inferior de la balanza:

- A. Extraer la batería usada con el auxilio de un objeto puntiagudo, como enseñado en la figura.
- B. Instalar la nueva batería poniendo un lado de la batería bajo el deflector batería y por lo tanto comprimiendo de la otra parte.



- A. Sacar las baterías usadas con la ayuda de un objeto puntiagudo, si necesario.
- B. Instalar las nuevas baterías poniendo antes un lado de la batería hacia el bajo y comprimiendo el otro lado. (Atenerse a la polaridad).

DISPLAY LCD



TECLA MODE


MODE: modo conversión

ZERO: reinicio / tara

UNIT: convierte el sistema de unidad de medida (Pulsante Conversión en la parte inferior de la balanza)

MODALIDAD CONVERSION


Después de haber encendido la balanza, comprimir la tecla **MODE** para seleccionar la modalidad como enseñada de continuación.



Nota: Los sistemas de unidad de la balanza dependen del país de destino.

CONVERSIÓN UNIDAD DE PESO

Si la balanza tiene ambos los sistemas de unidad de medida (g, ml) o Imperial (lb:oz, fl'oz) comprimir el pulsantes **MODE** para seleccionar la modalidad de trabajo (cuelga, volumen de la leche, volumen de agua) y comprimir la tecla de conversión **UNIT** por la conversión entre dos sistemas. Por ejemplo por la conversión del peso:





Cuando se impuesta **g** como unidad de peso, el volumen será calculado en **ml**;
Cuando se impuesta **lb:oz** como unidad de peso, el volumen será calculado en **fl'oz**.

PESAJE

MODALIDAD PESO

- Posicionar la balanza sobre una superficie sólida y en llano.
- Posicionar el cuenco (si se usa) sobre la balanza.
- Comprimir delicadamente la mano sobre la balanza para encenderla.
- Esperar que parezca "0" sobre el display. Comprimir la tecla **MODE** para seleccionar la modalidad de pesaje.
- Poner los ingredientes sobre la balanza (o en el cuenco) para encaminar la pesada.
Sobre el display aparecerá el peso.
- Si el ingrediente de pesar es agua o leche, comprimir la tecla **MODE** para seleccionar la unidad de medida volumen y el display enseñará el volumen del ingrediente pesado.






MODALIDAD VOLUMEN

- Posicionar la balanza sobre una superficie sólida y en llano.
- Comprimir delicadamente la mano sobre la balanza para encenderla.
- Esperar que parezca "0" sobre el display. Comprimir la tecla MODE para seleccionar la modalidad "agua" o "leche".
- Poner el contenedor del líquido sobre la balanza. El display enseñará el peso del contenedor.
- Comprimir ZERO para borrar el peso.
- Poner el líquido en el contenedor, el display enseñará el volumen.
- Comprimir MODE para seleccionar "modalidad peso" y la balanza enseñará el peso del líquido.

FUNZION "ZERO" O "TARA"

Para pesar consecutivamente ingredientes diferentes sin removerlos de la balanza. Poner los ingredientes sobre la balanza, conseguirá el peso. Comprimir la tecla ZERO por poner el display a "0" antes de añadir el nuevo ingrediente. Es posible repetir esta operación más veces.



Opción 1: función "ZERO"

Cuándo la suma total de los ingredientes cargados sobre la balanza es inferior o igual al 4% de la capacidad total de la balanza.

4% = 80 gr con una capacidad máxima de 2000 gr


200 gr con una capacidad máxima de 5000 gr

El display enseñará "----" o "0g" cada vez que es comprimida la tecla ZERO.

El símbolo "----" significa que el peso no es estable, esperar unos segundos.

"0g" al mismo tiempo al símbolo "o" en el lado izquierdo del display significa que la función ZERO es activa.

La capacidad máxima de peso queda inalterada.



Opción 2: función "TARA"

Cuándo la suma total de todos los ingredientes cargados sobre la balanza es inferior o igual al 4% de la capacidad total de la balanza.

4% = 80 gr con una capacidad máxima de 2000 gr

200 gr con una capacidad máxima de 5000 gr

El display enseñará "----" o "0g" cada vez que es comprimida la tecla ZERO.

El símbolo "----" significa que el peso no es estable, esperar unos segundos.


"0g" al mismo tiempo al símbolo "T" en el lado izquierdo del display significa que la función TARA es activa.

La capacidad máxima de peso disminuye del peso total de todos los ingredientes.

Comprimiendo la tecla ZERO es posible ver el peso total de todos los ingredientes sobre la balanza.


Si se quiere todavía pesar ingredientes basta con comprimir de nuevo la tecla ZERO para borrar el display a "0".

APAGAMIENTO AUTOMATICO



El auto apagamiento se activa cuando el display enseña "0" o el mismo peso por más que 2 minutos consecutivos.

INDICADORES DE ATENCIÓN



1. Reemplazar la batería.
2. Balanza sobrecargada. Remover los ingredientes para evitar daños a la balanza. La capacidad de peso máximo es indicada sobre la balanza.

LIMPIEZA Y CURA DE LA BALANZA



1. Limpiar la balanza con un paño ligeramente húmedo. No sumerjas la balanza en agua o limpiar con diluyentes, productos abrasivos en general.
2. Todas las partes de plástico tienen que ser limpiadas enseguida después del contacto con gordos, especias, vinagre y comidas con colorantes. Evitar el contacto con las chupadas ácidas de los cítricos.
3. Siempre usar la balanza sobre una superficie dura y llana. No uses sobre las alfombras.
4. No golpees, sacudir o hacer caer la balanza.
5. La balanza es dotada con un sensor a alta precisión, tratarla con cura.
6. Se ruega tenerla seca.
7. Controlar si la batería es instalada o si todavía está cargada, de otro modo la balanza no puede ser encendida.
8. La balanza es para uso doméstico, no para uso comercial.

ESPECÍFICAS TÉCNICAS

Alimentación: 1 batería CR2032 lithio

Carga máxima: 5kg

Made in China

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES. SÓLO ARTICULO PARA USO DOMÉSTICO.

Atención: el aparato puede ser sólo arreglado por personal técnico autorizado, porque las reparaciones no autorizadas pueden causar daños. En caso de avería, contactar el detallista.

ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD



Esta marca indica que el producto no tiene que ser eliminado con otros rechazos domésticos en todo el UE. Para evitar eventuales daños al entorno o a la salud humana causada por liquidación de los rechazos, reciclarlo de manera responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato, se ruega utilizar los sistemas de colección o contactar al detallista cerca del que el producto ha sido adquirido. Partes de este producto pueden ser recicláis.

GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia convenzionale per il periodo di DUE ANNI dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile). I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, durante il periodo di garanzia di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.

In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

SCHEDA DI GARANZIA

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto.

Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasati o modificati. La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.

Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED È VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. Via
..... n° CAP Città Prov.
Modello.....PLANA.....Matricola.....
Rivenditore Data acquisto

Per eventuali informazioni riguardanti l'Assistenza potete contattare il numero telefonico: 02-57941, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia



MELCHIONI S. p. A.
Via P. Colletta 37, 20135 Milano
www.melchioni.it | Tel. 02 57941